

Important Safety Instruction

Please read this owner's Manual

This owner's manual will help you to enjoy all of its advanced features. Please read this owner's guide carefully and follow the instructions to ensure proper use.

WARNING To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose the product to rain, water (dripping or splashing) or moisture and no objects filled with liquids, should be placed near of it. Ensure that no liquid is spilled into any part of the product.

WARNING To reduce the risk of electric shock, do not remove the speaker grill.

WARNING Do not install the product in a confined space such as a book case or similar unit.

WARNING Do not place USB connector near electric power sockets.

WARNING To reduce the risk of fire, ensure that no flame sources are placed near the product.

CAUTION Do not modify the system configuration or components. Unauthorized changes or modifications may compromise safety and system performance. Any unauthorized changes will void the warranty.

CAUTION Ensure that use the product with FCC/CE certified computers.

CAUTION Avoid placing the power supply near the product or heat-sensitive objects.

NOTE This product is intended to be used only with the USB cable provided.

CE This product complies with the Electro-Magnetic Compatibility (EMC) Directive 2004/108/EC, in pursuance of which the following standard has been applied:

FC This product complies with the limits for Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules to ensure that the product is safe against harmful interference in a residential installation. However, if not installed and used properly, the product may cause harmful interference to radio communications.

Instruction de sécurité importantes

S'il vous plaît lire ce manuel du propriétaire

Ce mode d'emploi vous aidera à profiter de toutes ses avancées caractéristiques. S'il vous plaît lire cette notice attentivement uivre les instructions pour assurer une utilisation correcte.

AVERTISSEMENT Pour réduire les risques d'incendie ou de choc électrique, ne pas exposer le produit à la pluie, l'eau (gouttes ou des éclaboussures) ou l'humidité et aucun objet rempli de liquides, doit être placé près de lui. Veiller à ce qu'aucun liquide s'est répandu dans toute partie de la produit.

AVERTISSEMENT Pour réduire le risque de choc électrique, ne retirez pas le haut-parleur grill.

AVERTISSEMENT Ne pas installer le produit dans un espace confiné comme une bibliothèque ou une unité similaire.

AVERTISSEMENT Ne placez pas le connecteur USB à proximité de prises de courant électrique.

AVERTISSEMENT Pour réduire les risques d'incendie, veiller à ce que aucune source de flame sont placés à proximité du produit.

ATTENTION Ne pas modifier la configuration du système ou des composants. Les modifications non autorisées peuvent compromettre la sécurité et les performances du système. Toute modification non autorisée annulera la garantie.

ATTENTION Veiller à ce que l'utilisation du produit aux normes FCC / CE certifié ordinateurs.

ATTENTION Évitez de placer le bloc d'alimentation à proximité du produit ou de la chaleur objets sensibles.

NOTE Ce produit est destiné à être utilisé uniquement avec le câble USB fourni.

CE Ce produit est conforme avec les électro-magnétique Compatibilité électromagnétique (EMC) la directive 2004/108/CE, en vertu de laquelle la norme suivante a été appliquée:

FC Ce produit est conforme aux limites de la Classe B dispositif numérique, conformément à la Partie 15 des règlements de la FCC pour s'assurer que le produit est sans danger contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Toutefois, s'il n'est pas installé et utilise correctement, le produit peut causer des interférences nuisibles aux communications radio.

Wichtige Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanleitung durch

Diese Bedienungsanleitung wird Ihnen helfen, dieses Lautsprechersystem zu genießen. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und folgen Sie den Anweisungen zur Sicherstellung der ordnungsgemäßen Verwendung.

WARNUNG Um die Gefahr eines Brandes oder elektrischen Schlages zu vermeiden, das Produkt sollte nicht im Regen, Wasser (Spritzwasser) oder Feuchtigkeit eingesetzt werden; und keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenständen sollten nebenbei platziert. Stellen Sie sicher, daß Flüssigkeit in ein Teil des Produktes gerät.

ACHTUNG Um die Gefahr eines elektrischen Schlages zu vermeiden, entfernen Sie das Lautsprechergitter nicht

WARNUNG Installieren Sie das Produkt in einem engeren Platz wie einem Bücherregal oder ähnliches.

ACHTUNG Legen Sie keine USB-Anschluss in der Nähe von elektrischen Steckdosen.

ACHTUNG Um die Gefahr von Feuer zu mindern, stellen Sie bitte sicher daß keine offene Flammen in der Nähe des Produktes sind.

ACHTUNG Ändern Sie nicht die Systemkonfiguration oder Komponenten. Durch nicht genehmigte Änderungen können die Sicherheit und System-Leistung beeinflusst werden. Jede nicht genehmigte Änderungen erlöscht die Garantie.

VORSICHT Sicherstellen, daß das Produkt mit FCC / CE zertifizierte Computern verwendet werden.

ACHTUNG Vermeiden Sie, die Stromversorgung in der Nähe des Produkts oder hitze-empfindliche Objekte

Hinweis Dieses Produkt ist nur mit dem beigelegten USB-Kabel zu verwenden.

CE Dieses Produkt entspricht der Elektro-Magnetische Verträglichkeit (EMC) Richtlinie 2004/108/EG, aufgrund dessen die folgenden Normen angewandt wurden:

FC Dieses Produkt entspricht den Grenzwerten für Geräte gemäß Klasse B digitale Teil 15 der FCC-Vorschriften um zu gewährleisten daß das Produkt gegen schädliche Störungen in einer Installation im Wohnbereich sicher ist. Allerdings, wenn nicht richtig installiert und verwendet, kann das Produkt Störungen im Funkverkehr verursachen.

Instrucciones de seguridad importantes

Por favor, lea este Manual de instrucciones

Este manual le ayudará a disfrutar de todas sus avanzadas características. Por favor, lea esta guía del usuario y siga las instrucciones para asegurar un uso adecuado.

ADVERTENCIA Para reducir el riesgo de incendio o una descarga eléctrica, no exponer el producto a la lluvia, el agua (goteo o salpicadura) o la humedad y no hay objetos que contengan líquidos, se debe colocar cerca de ella. Asegúrese de que no entre líquido en cualquier parte del del producto.

ADVERTENCIA Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no quite la altavoz parrilla.

ADVERTENCIA No instale el producto en un espacio reducido, como un libro de caja o unidad similar.

ADVERTENCIA No coloque el conector USB, cerca de tomas de corriente eléctrica.

ADVERTENCIA Para reducir el riesgo de incendio, asegúrese de que no hay fuentes de llama se colocan cerca del producto.

PRECAUCIÓN No modifique la configuración del sistema o componentes. cambios o modificaciones no autorizadas pueden comprometer la seguridad y la el rendimiento del sistema. Cualquier cambio no autorizado, se anulará la garantía.

PRECAUCIÓN Asegúrese de que el uso del producto con la FCC / CE certificado computadoras.

PRECAUCIÓN Evite colocar la fuente de alimentación cerca del producto o el calor-objetos sensibles.

NOTA Este producto está diseñado para ser utilizado sólo con el cable USB proporcionada.

CE Este producto cumple con la electro-magnética Compatibilidad Electromagnética (EMC) La Directiva 2004/108/CE, en cumplimiento del cual la siguiente norma se ha aplicado:

FC Este producto cumple con los límites de Clase B dispositivos digitales, de conformidad con el apartado 15 de las normas de la FCC para garantizar que el producto es seguro frente a las interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Sin embargo, si no se instala y utiliza correctamente, el producto puede causar interferencias perjudiciales a comunicaciones de radio.

Sicurezza Istruzioni per l'uso

Importanti istruzioni di sicurezza

Si prega di leggere questo Manuale di istruzioni. Questo manuale vi aiuterà a sfruttare appieno tutte le avanzate caratteristiche. Si prega di leggere questo manuale attentamente e seguire le istruzioni per garantire il corretto utilizzo.

ATTENZIONE Per ridurre il rischio di incendio o di scossa elettrica, non esporre il prodotto a pioggia, acqua (gocce o schizzi) o umidità ed oggetti contenenti liquidi, deve essere posto in prossimità di esso. Accertarsi che nessun liquido viene versato in qualsiasi parte del prodotto.

ATTENZIONE Per ridurre il rischio di scosse elettriche, non rimuovere la altoparlante griglia.

ATTENZIONE Non installare il prodotto in uno spazio chiuso, come una libro caso o simili.

AVVERTENZA non collocare connettore USB vicino a prese di corrente elettrica.

ATTENZIONE Per ridurre il rischio di incendio, garantire che nessun fiamma fonti sono posti vicino al prodotto.

ATTENZIONE non modificare la configurazione del sistema o dei componenti. Le modifiche non autorizzate possono compromettere la sicurezza e prestazioni del sistema. Eventuali modifiche non autorizzate annulleranno la garanzia.

ATTENZIONE Assicurarsi che utilizzare il prodotto con FCC / CE certificato i computer.

ATTENZIONE Evitare di posizionare l'alimentazione nelle vicinanze del prodotto o di calore oggetti sensibili.

NOTA Questo prodotto è destinato ad essere utilizzato solo con il cavo USB fornito.

CE Questo prodotto è conforme alla Electro-Magnetic Compatibilità elettromagnetica (EMC) Direttiva 2004/108/CE, in applicazione delle che la norma seguente è stato applicato:

FC Questo prodotto è conforme ai limiti per i dispositivi digitali di Classe B dispositivo, ai sensi dell'articolo 15 delle norme FCC per garantire che il prodotto è sicuro da interferenze dannose in un installazioni residenziali. Tuttavia, se non installato e utilizzato correttamente, il prodotto può causare interferenze dannose interferenze comunicazioni radio.

Guia de Segurança Instrução

Instruções de segurança importantes

Por favor, leia este manual do proprietário. Este manual irá ajudá-lo a desfrutar de todos os seus avançados recursos. Por favor, leia este guia do proprietário com atenção e siga as instruções para garantir um uso apropriado.

ATENÇÃO Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha o produto à chuva, a água (gotas ou salpicos) ou umidade e objectos cheios de líquidos, devem ser colocados perto dela. Certifique-se de que nenhum líquido é derramado em qualquer parte do produto.

AVISO Para reduzir o risco de choque elétrico, não remova o Falante grill.

ATENÇÃO Não instale o produto em um espaço confinado, como uma estante ou unidade semelhante.

ATENÇÃO Não coloque perto de conector USB tomadas de energia elétrica.

ATENÇÃO Para reduzir o risco de incêndio, garantir que nenhuma chama são colocadas perto do produto.

ATENÇÃO Não modifique a configuração do sistema ou componentes. alterações ou modificações não autorizadas podem comprometer a segurança ea o desempenho do sistema. Quaisquer alterações não autorizadas anulará a garantia.

CUIDADO Certifique-se que o uso do produto com FCC / CE certificado computadores.

ATENÇÃO Evite colocar a fonte de alimentação localizada próxima ao produto ou ao calor objetos sensíveis.

NOTA Este produto destina-se a ser usado apenas com o cabo USB fornecidas.

CE Este produto está em conformidade com o electro-magnéticos Compatibilidade Eletromagnética (EMC) da Directiva 2004/108/CE, em termos do qual o padrão a seguir foi aplicado:

FC Este produto está em conformidade com os limites de Classe B digital dispositivo, conforme a Parte 15 das regras da FCC assegurar que o produto é seguro contra interferências prejudiciais em instalação residencial. No entanto, se não instalado e utilizado adequadamente, o produto pode causar interferência em comunicações de rádio.

